

## **CARA PEMBERSIHAN** **PENAMPUNGAN AIR RO**

1. Matikan mesin RO, matikan kran air distribusi RO
2. Siapkan alat & bahan pembersih ;
  - ✓ Detergent
  - ✓ Sikat pembersih langit – langit (sikat panjang)
  - ✓ Sikat tangan
3. Kuras air dalam tangki , jangan sampai habis, gunakan sikat panjang untuk membersihkan dinding tangki hingga bersih
4. Kuras air hingga habis, sambil diaduk – aduk
5. Setelah air dikuras habis, isi kembali tangki untuk menguras kotoran yg tersisa, bisa menggunakan campuran detergen
6. Bilas dengan air bersih, dan pastikan tangki sudah bersih & tidak berbau
7. Hidupkan mesin RO, Tangki siap digunakan
8. Boby / dinding luar jangan lupa dibersihkan
9. Lakukan pembersihan ini setiap 3 bulan 1x



**M&FC Dept**