

CARA PENGGUNAAN APAR (ALAT PEMADAM API RINGAN)

1. Siapkan alat / **angkat** tabung pemadam
2. Perhatikan **arah angin** (lihat lidah api)
3. Ambil jarak $\pm$ **2 – 3 meter** dari sumber api
4. Tarik **cincin** / pelindung tabung pemadam
5. Arahkan **nozzle** / selang ke sumber api
6. Tekan **handle** / katup tabung pemadam
7. **Sapukan** / ratakan ke sumber api bukan lidah api



M&FC Dept