

PENGGUNAAN & PERAWATAN

WATER JUG BOILER

A. PENGGUNAAN

(sebelum digunakan)

1. Pastikan posisi tombol temperature panas dan saklar switch listrik dalam posisi off
2. Isi tampungan water jug boiler sesui dengan batas atas (uper)
3. Setelah tampungan terisi, pasang jek kabel listrik ke stop kontak listrik
4. Setelah kabel listrik terpasang, hidupkan saklar on listrik yang ada pada alat lampu menyala merah, lalu putar pengatur suhu panas sesuai yg diinginkan (100°)
5. Pastikan alat bekerja dengan baik, tunggu sampai air mendidih

B. PERAWATAN

(setelah digunakan)

1. Putar tombol pengatur suhu ke kiri, di posisi min (-).
2. Matikan saklar listrik dari posisi on ke off, cabut jek listrik dari stop kontak
3. Bersihkan alat tersebut hingga bersih, letakan alt tersebut dengan posisi terkelungkup agar air yang di dalam cepat kering, kabel listrik harap di gulung
4. Bila alat tersebut mengalami induksi (nyetrum), segera cabut dan pasang kembali tapi dengan cara membalik posisi jek listrik , jika setelah di balik posisi jeknya masih induksi (nyetrum), jangan di gunakan, segera hubungi m&fc.