

PENGGUNAAN & PERAWATAN COOLER

(2 / 3 PINTU)

A. PENGGUNAAN

1. Pastikan cooler dalam kondisi baik & dingin
2. Susun rak dalam cooler dengan rapi sesuai trap
3. Penggunaan isi ruang tidak boleh melebihi kapasitas normal
4. Jika pengisian terlalu penuh, maka suhu tidak bisa maksimal

B. PERAWATAN

1. Bersihkan secara general , ruang cooler, karet gasket pintu & bodi setiap satu bulan sekali dengan menggunakan detergen hingga bersih
2. Bersihkan saluran pembuangan air yang ada di dalam ruang cooler & pastikan saluran tersebut lancar
3. Bersihkan ruang mesin meliputi ; kompresor, condensor & extra fan menggunakan sikat nilon dan detergen

C. KENDALA – KENDALA

1. Bila cooler tidak dingin, periksalah kelistrikan tegangan PLN, karet gasket pintu yang keras / lepas, engsel pintu turun hingga pintu terbuka
2. Karet pintu kotor hingga tidak menempel
3. Jika semua normal, ada kemungkinan kerusakan pada kompresor, pipa kapiler, condensor atau freon bocor, komunikasikan ke Head M&FC untuk segera menghubungi teknisi