

# **PETUNJUK TEKNIS**

## **GAS SENTRAL**

### **(Pra Operasional)**

1. Standar hasil ; aman & lancar
2. Pastikan semua kran dalam posisi tutup
3. Pasang regulator dengan hati – hati dan benar
4. Setelah regulator terkunci dengan benar , buka kran cabang luar
5. Buka kran induk luar
6. Buka kran barometer
7. Buka kran induk dalam
8. Buka kran cabang dalam
9. Buka kran kompor
10. Nyalakan api dengan hati – hati



M&FC DEPT