

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

PENGGUNAAN & PERAWATAN NOODLE BOILER (PEREBUS MIE)

1. PERLENGKAPAN;

- 1) Gunakan **REGULATOR KHUSUS** yang sudah di set permanen sesuai tekanan (order SM)
- 2) Gunakan slang gas & cincin/ klem standar
- 3) Gunakan slang pelapis agar slang gas tahan lama

2. PEMAKAIAN ;

- 1) Pastikan posisi knob pemantik kompor dalam posisi **OFF**
- 2) Pastikan kondisi slang dan klem / cincin kencang tidak kendur
- 3) Pastikan kondisi slang gas tidak mengeras
- 4) Pastikan sudah menggunakan regulator khusus
- 5) Pasang regulator khusus ke gas elpigi dan pastikan tidak bocor
- 6) Isi noodle boiler dengan menggunakan air bersih yang sudah di filter, dan pastikan volume air sesuai takaran
- 7) Tekan knob kompor ke kiri, sampai ada bunyi **KLIK**, dan lakukan berulang – ulang sam pa i api pemantik api kecil menyala, lalu putar ke arah berikutnya sampai api besar menyala
- 8) Kompor siap operasional
- 9) Setelah selesai operasional matikan knob kompor pada posisi OFF dan pastikan api padam serta cabut regulator

3. PERAWATAN ;

- 1) Bersihkan kompor dengan menggunakan kain lap setengah basah yang bersih dan dicampur dengan sedikit detergen, gosok hingga bersih.
- 2) Lakukan pekerjaan ini tiap selesai operasional

4. PERMASALAHAN & PENANGANAN ;

- 1) Bila api kompor merah, putar alat pengatur udara yang ada pada pangkal nozel (Putar maju akan berwarna Merah dan putar mundur akan berwarna Biru)/ jika ada fasilitas tersebut. Jika sudah di putar , tapi api masih merah, periksa saluran gas, burner , kompor kemungkinan kotor karena minyak dan kerak gas dan segera bersihkan
- 2) Bila terjadi api kompor menyala kecil, periksalah sumbu nozel (mungkin ada sumbatan), regulator rusak atau mungkin mekanik yang rusak
- 3) Jika api kecil (pilot fire) tidak menyala, segera lakukan pembersihan nozel pilot, karena pentingnya api kecil untuk menghidupkan burner kompor, jika bocor pada saat memasang regulator , cek seal gas atau regulatornya
- 4) Jika regulator rusak , segera ganti
- 5) Lakukan general cleaning satu bulan sekali
- 6) Jangan menggunakan tabung gas pada posisi tidur, regulator bias rusak dan rentan kebocoran
- 7) Jika ada kerusakan pada noodle boiler, segera informasikan ke kantor pusat