

PENGUNAAN & PERAWATAN

JUICER / BLENDER

A. PENGGUNAAN

1. Pasang jek listrik ke stop kontak PLN
2. Isilah gelas juicer / blender sesuai kapasitasnya, jangan berlebihan
3. Gunakan es yang halus/ serut , bukan es batu keras
4. Pasang tutup pengaman gelas, lalu hidupkan mesin

B. PERAWATAN

1. Angkat gelas juicer dari mesin
2. Lepas gelas juicer dari mounting, bersihkan karet seal, pisau dan mounting dengan detergen
3. Asah pisau penghalus yang ada di mounting 3 bulan 1x
4. Periksa dan perhatikan karet mounting, jika aus segera ganti
5. Bersihkan body mesin dengan kain setengah basah yang bersih
6. Jika mesin tersiram air, cabut jek listrik & keringkan

C. KENDALA – KENDALA

1. Bila juicer / blender bergetar keras saat digunakan, periksalah karet mounting power , aus, mesin kemasukan air gula atau pisau tumpul
2. Jangan menghidupkan mesin dengan kondisi tangan basah, bisa induksi dan tersengat listrik