



PRINGSEWU Group

www.pringsewuresto.co.id

SOP PENGGUNAAN PEL MOP BOLDE

Pelaksana	: Crew mfc
Penanggung jawab	: Head mfc & Manager
Alat	:
	a) Pel mop bolde
Bahan	:
	a) Air bersih
	b) Cairan pel & sprayer
Standart hasil	: Lantai bersih,tidak licin dan Nampak mengkilap

PELAKSANAAN

1. Pasang kain pel pada handle / gagang pel
2. Isi penampungan air dengan air bersih dengan cara mengisi airnya sampai bagian bawah alat pengering, tidak boleh melebihi agar kain pel saat di putar tidak menyentuh air
3. Masukkan gagang pel ke dalam tempat penampungan air
4. Posisikan pengait gagang pel terbuka agar saat di tekan maka, kain pel yang di bawah berputar dan cuci kain sampai bersih.
5. Pindahkan gagang pel kemudian masukan kain pel ke tempat pengeringan lalu putar sampai kain setengah kering
6. Kalau kain pel sudah setengah kering angkat gagang pel dan kunci pengait yang ada di gagang pel
7. Semprotkan ke lantai cairan pel dengan komposisi
1 liter air di campur 20 ml cairan pel , gunakan sprayer saja biar mudah
8. Lakukan pengepelan dengan gerakan mundur ,dan alur pengepalnya zig zag
9. Jika mengepel dengan area yang luas di bagi beberapa area
10. Setiap bagian area kain pel di cuci dengan cara sama seperti langkah ke 4
11. Gantilah air yang ada di tempat penampungan jika air sudah keruh atau kotor jika masih akan melakukan pengepelan berikutnya isi air yang baru
12. Cuci kain pel dengan air yang bersih di penampungan air lalu keringkan
13. Setelah selesai buang air yang kotor INGAT membuang air limbah pel tidak boleh di BAK CUCI PIRING / WASHTAFEL, buang lah di got pembuangan air
14. Simpan alat pel mop ditempat yang sudah di tentukan dan untuk gagang dan kain pel penyimpananya dengan cara di gantung.